



Relauto Merlín
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651

 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

VARIOS - 6955470040008 - GAS REFRIGERANTE FC12a.YF ADDIPRO

GAS SUSTITUTIVO PARA SISTEMAS 1234YF
227GR EQUIVALENTE 454GR GAS 1234YF

AddiPRo, 1234-yf System Sealer

Para sellar fugas en juntas tóricas, evaporadores y tuberías metálicas.

NOMBRE COMERCIAL: AddiPRo 1234-YF System Sealer

ARTIGO DE REFERENCIA: FC4003

Uso de una lata de tapafugas por vehículo.

Contiene 99 grs de gas Refrigerante AddiPRo

Equipos desde 500 Grs hasta 2,5 kg de capacidad.

Para sellar pequeñas fugas en Condensadores, Evaporadores, Mangueras Metálicas y Juntas Tóricas.

Minimiza los costes de reparación del equipo.

No daña los componentes de equipo, seguro con compresores.

Aerosol libre de HCFC. Compatibles con todos los refrigerantes y sellantes de automoción.

Tapafugas con epoxy, se recomienda eliminar la humedad del circuito antes de la aplicación.

Para usos en sistemas de R1234YF.

Muchas fugas en el equipo de aire acondicionado del automóvil se producen dentro de las juntas tóricas, las áreas de sellado, condensadores, evaporadores y mangueras metálicas. Aplicando tapafugas AddiPRo System Sealer sellamos las fugas evitando el deterioro de aceites, los componentes de equipos y pérdidas de refrigerante.

AddiPRo System Sealer se presenta en envase metálico de 113 Gramos.

Cajas: 12 unidades.

Instrucciones de uso:

- 1) Arrancar el vehículo y conectar el aire acondicionado a máxima potencia. El compresor tiene que estar en funcionamiento para hacer la carga del tapafugas.
- 2) Girar el grifo del tapafugas totalmente en sentido antihorario para retroceder al máximo el punzón. Y enroscar al bote de tapafugas.
- 3) Quitar el tapón de baja presión normalmente color azul.
- 4) Conectar el enchufe rápido de baja presión al sistema del vehículo.
- 5) Enroscar la manilla del grifo en el tapafugas hasta el final girando en sentido horario. Para perforar el bote de tapafugas, e invertir la lata.
- 6) Desenroscar la manilla de grifo un poco, hasta notar que está entrando el tapafugas. Cargar suavemente no abrir mucho de una vez. Hasta el vaciado completo del bote de tapafugas.
- 7) Desconectar el tapafugas de la toma de baja.
- 8) Cargar con gas refrigerante libre de fluorados AddiPRo hasta los niveles adecuados.
- 9) Colocar el tapón de baja.

10) Dejar funcionar el equipo unos 20 minutos para que pueda llegar el tapafugas a todo el circuito y realice su trabajo.

