



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

MOTUL - 3374650324081 - LIMPIADOR INTERNO MOTOR MOTUL 110793

Limpiador interno de motor antes del cambio de aceite
Aditivo para añadir al aceite del motor antes del cambio
Para motor Gasolina y/o Diesel de turismo

USO

MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR está diseñado para ser usado en todo tipo de motores Gasolina y Diesel,

atmosféricos o turbo, con o sin sistemas de postratamiento de gases de escape, compatible con toda clase de combusti-

bles. MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR limpia efectivamente depósitos y obstrucciones que aparecen en el motor.

Las micropartículas removidas son evacuadas en el momento del cambio de aceite. MOTUL LIMPIEZA INTERIOR DE

MOTOR proporciona una perfecta lubricación durante el proceso de limpieza.

PRESTACIONES

MOTUL LIMPIEZA INTERNA DE MOTOR, añadido al aceite motor antes del cambio, permite:

Reducir el desgaste

Reducir el consumo de aceite y combustible

Aumentar la compresión en los cilindros, igualando los valores en todos los cilindros

Reducir las emisiones contaminantes en el escape

Disolver y evacuar depósitos, barnices y otros residuos de la combustión de áreas sensibles como taqués hidráulicos y

alojamiento de los segmentos y pistón

Aprovechar el 100% de las capacidades del aceite nuevo

Aumenta la vida útil de los convertidores catalíticos, los GPF's y los DPF's

RECOMENDACIONES

Antes del cambio de aceite de motor, añada una dosis de LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR al aceite usado en caliente

en el motor. Deje el motor en marcha a ralentí durante 15 minutos (sin mover el vehículo). Luego cambie el aceite del

motor y el filtro.

El contenido de una dosis es suficiente para una capacidad de aceite del motor de hasta 5 litros. En el caso de una capa-

acidad mayor, se deben añadir 60 ml de LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR por cada litro adicional de aceite (más de 5

litros). En el caso de un motor muy sucio, no aumente la dosificación, es recomendable hacer 2 tratamientos sucesivos.

Combinado con los productos limpiadores de combustible LIMPIA INYECTORES GASOLINA o LIMPIA INYECTORES

DIESEL o ANTI-HUMOS GASOLINA o ANTI-HUMOS DIESEL, el aditivo de limpieza del motor LIMPIEZA INTERNA DEL MOTOR

