



Relauto Merlin
C/ La Vega, 46 - Local 2
45223 - Seseña Viejo - Toledo

 675 090 651
 91 801 21 63

info@relautomerlin.com

ADITIVOS - 5906534014313 - LAMP DOCTOR K2 L305 60GR

PULIMENTO FAROS

K2 LAMP DOCTOR

Es una pasta especializada de alta calidad para la regeneración de lentes de faros.

La fórmula abrasiva extremadamente eficaz dará una segunda juventud a todas las lámparas de plástico o vidrio. Si los faros están apagados, amarillentos o tienen hoyos en la estructura de las lentes, K2 LAMP DOCTOR los solucionará perfectamente. La renovación se puede realizar manualmente o a máquina utilizando una máquina pulidora.

Gracias a la pasta renovadora de faros K2 LAMP DOCTOR las lentes recuperarán su transparencia y brillo original, lo que mejorará directamente su funcionamiento, iluminación vial y seguridad.

La pasta K2 LAMP DOCTOR se puede utilizar de forma segura para renovar otros elementos transparentes, por ejemplo, faros de motocicletas, caravanas, barcos e incluso aviones.

Un complemento perfecto a la pasta K2 LAMP DOCTOR es el revestimiento protector de faros K2 Lamp Protect , que protege las lámparas contra el mate, el amarilleamiento, los rayones y los rayos UV durante hasta un año desde el momento de la aplicación del revestimiento.

MODO DE EMPLEO:

Pulido a máquina:

1. Se recomienda cubrir los bordes de las superficies adyacentes con cinta protectora.
2. Mate los faros muy dañados con papel de lija 2000-3000 antes de pulir.
3. Limpiar y desengrasar las superficies (p. ej. con quitacristales K2 Klinet o limpiacristales).
4. Aplique la pasta a una esponja de pulido (por ejemplo, K2 Duraflex, seleccione la dureza de la esponja según el grado de daño de la superficie).
5. Extienda la pasta a baja velocidad (aproximadamente 600 rpm) y luego increméntela a aproximadamente 1200 rpm. y pulir hasta obtener alto brillo.
6. Limpia la superficie con un paño de microfibra.

Pulido manual:

1. Limpiar y desengrasar la superficie (p. ej. con quitacristales K2 T6 KLINET o limpiacristales).

2. Aplicar la pasta con una esponja o microfibra y pulir hasta que la superficie quede brillante y lisa.

3. Limpia la superficie con un paño de microfibra.

Consejo: Para evitar que los faros se vuelvan amarillentos y apagados, se recomienda utilizar cera sintética K2 Quantum



